MODE D’EMPLOI

AIGUISEUR TRIO

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

Les précautions d'utilisation devront toujours être suivies pour éviter les risques de blessures ou les dégâts matériels.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'aiguiseur trio.
2. N'utilisez l'aiguiseur trio que pour son usage premier.
3. Cet outil d'aiguisage n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Il convient de tenir l'aiguiseur hors de portée des enfants.
4. Ne pas forcer sur le couteau lors de l'aiguisage.

CONSEILS D'UTILISATION

1. **Pour utiliser l'aiguiseur** : placez-le sur une surface stable et maintenez-le sur celle-ci par la poignée pendant l'aiguisage. Suivez une ou plusieurs des étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous en fonction de l'état de la lame de votre couteau.

- **Etape 1** : La pierre diamantée

Pour réparer les bords endommagés, uniformiser la lame avant de l'aiguiser.

- **Etape 2** : L'acier tungstène.

Pour aiguiser la lame et pour redonner au fil émoussé sa forme en V pour des découpes parfaites.

- **Etape 3** : La céramique

Pour enlever les imperfections liées à l'aiguisage.
Pour polir la lame pour que son fil soit aussi tranchant que celui d'un rasoir.

2. **Pour aiguiser un couteau (voir image ci-dessous)** :

a. Repérez la fente de l'aiguiseur, placer la partie de la lame la plus large située près du manche dans le creux de la fente numéro 1 puis faites glisser celle-ci sur la pierre diamantée sans forcer sur le couteau en le ramenant vers vous.

Attention :
Ne pas faire de mouvement de va et vient avec le couteau sur la fente.

b. Il est recommandé de renouveler cette opération au minimum 3 fois dans chaque fente voire d'avantage en fonction de l'état de la lame du couteau. Recommencez jusqu'à ce que la lame soit aiguisée.

c. Après avoir utilisé l'aiguiseur, essuyez toujours la lame du couteau très soigneusement avec un tissu humide ou passez la sous l'eau et séchez-la entièrement.